


# Drift- og vedligeholdelsesvejledning

BLÜCHER Waterline baderumsrende i rustfrit stål



## Omfatter:

Rende type nr. 371, 372, 373, 374, 375,  
376, 377

Overdele type nr. 371, 372, 373, 374, 375,  
376, 377

Underdele type nr. 370

Riste type nr.

Hulrist 397.001.xxx

Spalterist 397.002.xxx

Vandlås type nr. 525



## Til ejer/bruger:

Der er blevet installeret BLÜCHER Waterline baderumsrende AISI 304.

## Inden ibrugtagning:

- Kontroller at renden er rengjort for betonrester og lignende.

## Normal drift:

Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendig at rense vandlåsen med passende interval.

## Rengøring:

- Løft rist.
- Rengør rende og rist efter behov.
- Monter rist.

## Tekniske data:

Der henvises til katalog for produktprogram og teknisk information.

## BLÜCHER

Pugdølvej 1 . DK-7480 Vibbjerg . Danmark

Tlf. +45 99 92 08 00 . Fax +45 99 92 08 30

www.blucher.dk . mail@blucher.dk